

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkstoffstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Fronteinsprung bei 90° Öffnungswinkel

| Eckanschlag | | Mittelanschlag | | Innenanschlag | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|
| | | | | | |
| A | Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte | A | Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte | A | Korpusvorderkante bis Mitte Bohrung Montageplatte |
| | 20 mm mit Montageplatte A20 | | 20 mm mit Montageplatte A20 | | 21.5 mm + Frontdicke FD mit Montageplatte A20 |
| | 37 mm mit Montageplatte A37 | | 37 mm mit Montageplatte A37 | | 38.5 mm + Frontdicke FD mit Montageplatte A37 |
| FA | Frontaufschlag | FA | Frontaufschlag | | |

Klebmaß

| MD | Frontaufschlag FA (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | |
| 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | |
| 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | | | |
| 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | | | | | |
| 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | | | | | | | |
| MD | Montageplatten-Distanz (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufgrund der Bruchgefahr von Glas- und Spiegeltüren müssen die umlaufenden Fugen entsprechend groß gewählt werden (Richtwert min. 2 mm).

| Klebmaß Topfplatte | | Einstellung | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| | | | | |
| FA | Frontaufschlag | max. ± 3.0 mm | | |
| KT | Klebmaß Topfplatte | ± 2.0 mm | | |
| | | + 3.0 mm | | |
| | | - 2.0 mm | | |
| | | Siehe Montageplatten | | |

Hinweis

Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Montage-/Topfplatte auf Glas und Spiegel wenden sie sich an ihren Glas- bzw. Frontlieferanten.

| Montage | Demontage |
|---------|-----------|
| | |